

**SAMOŚCIEMNIAJĄCE PRZYŁBICE SPAWALNICZE**  
**POWERWELD 5762I / 5969J**  
**instrukcja obsługi**

## WPROWADZENIE

Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przyłbicy, aby zapewnić sobie długotrwałą, bezpieczną i bezawaryjną pracę. Przyłbica spawalnicza, którą Państwo zakupili jest nowoczesnym produktem opartym o technologie z zakresu optoelektroniki, zasilania słonecznego, LCD i mikroelektroniki. Przyłbica nie tylko zapewnia ochroną oczu spawacza przed blaskiem łuku spawalniczego, ale też uwalnia obie jego dłonie, dzięki czemu zapewnia wyższy komfort i jakość pracy

## MONTAŻ

1. Zawartość opakowania:
  - przyłbica spawalnicza z filtrem samościemniającym,
  - uchwyt nagłowny (nagłowie),
  - instrukcja obsługi .
2. Zamontuj nagłowie do przyłbicy. W tym celu odkręć nakrętki z nagłowia, przelóż śruby przez kwadratowe otwory w przyłbicy i dokręć nakrętki (część nagłowia z opaską przeciwpotną powinna znaleźć się z przodu przyłbicy). Kąt pochylenia przyłbicy w pozycji opuszczonej możesz wyregulować poprzez umieszczenie odpowiedniego trzpienia w blokadzie znajdującej się pod nakrętką po prawej stronie przyłbicy.
3. Wyreguluj wielkość uchwytu nagłownego do rozmiarów swojej głowy (regulacja pionowa paskiem; regulacja pozioma pokrętkiem z tyłu głowy). Pokrętko należy najpierw wcisnąć, a następnie przekręcać aż do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

**UWAGA!** Ta przyłbica spawalnicza spełnia normy w zakresie bezpieczeństwa spawania. Tylko przeszkoleni spawacze powinni jej używać. Bezpieczne używanie tego produktu wymaga właściwego wykształcenia w zakresie spawalnictwa. Nie używaj maski bez szkła ochronnego lub bez filtra. Nie używaj maski jeśli jakkolwiek jej część jest uszkodzona. Używaj w zakresie temperatur otoczenia od -10°C do +55°C.

## OSTRZEŻENIE!

Przyłbica nie stanowi ochrony przed substancjami wybuchowymi lub żrącymi.  
Przyłbica nie stanowi ochrony przed mocnymi uderzeniami, np. tarcz szlifierskich.  
Nigdy nie kładź przyłbicy na rozgrzanych powierzchniach.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Zdejmij folie ochronne z wewnętrznej i zewnętrznej strony filtra.
2. **Przed każdym użyciem sprawdź czy nie świeci kontrolka ostrzegawcza „LOW BATTERY”. W razie potrzeby wymień baterie (2x CR2032).**
3. Przed rozpoczęciem spawania, filtr ustawiony jest na stopień zaciemnienia DIN3 i dzięki temu przedmiot obróbki jest widoczny. Filtr automatycznie zaciemni się w momencie rozpoczęcia spawania. Sprawdź działanie filtra przed spawaniem zapalając przed nim np. zapalkę.
4. **ZAWSZE SPRAWDŹ DZIAŁANIE FILTRA PRZED ROZPOCZĘCIEM SPAWANIA. NIE UŻYWAJ, JEŚLI FILTR NIE DZIAŁA ZADOWALAJĄCO!**
5. Ustaw właściwy stopień zaciemnienia pokrętkiem na zewnątrz przyłbicy. Sprawdź w tabeli na sąsiedniej stronie właściwe ustawienie
6. Przyłbica nieużywana przez 15 minut wyłączy się automatycznie. Nie ma włącznika!
7. Potencjometr 'SENSITIVITY' służy do regulacji czułości filtra samościemniającego. Standardowym położeniem jest położenie środkowe. Przekręć potencjometr w kierunku 'MAX' w przypadku spawania bardzo małym prądem. W przypadku



spawania w towarzystwie innych spawaczy filtr może reagować na ich rozbłyski. Aby ograniczyć ich wpływ na działanie Twojej przyłbicy przekręć potencjometr czułości w położenie 'MIN'.

8. Wybierz odpowiedni dla siebie czas rozjaśnienia potencjometrem 'DELAY'.
9. Przyłbica może być używana podczas szlifowania. Aby dezaktywować funkcję ściemniania filtra ustaw pokrętko stopnia zaciemnienia w pozycję 'GRINDING'.
10. **NIGDY** nie używaj przyłbicy bez zewnętrznej szybki ochronnej! Ewentualne reklamacje filtrów samościemniających ze śladami odprysków spawanych elementów nie będą uwzględniane.

## PIELĘGNACJA

1. Przyłbica i filtr powinny być czyszczone typowymi środkami czyszczącymi używanymi w gospodarstwie domowym. Czyść miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym. Nie używaj alkoholu do czyszczenia.
2. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

Życzymy Państwu wielu godzin bezpiecznego i komfortowego spawania przy użyciu przyłbicy POWERWELD !

## GWARANCJA

1. Udziela się gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przyłbicy na okres 2 lat (24 miesiące).
2. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data zakupu przyłbicy.
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przyłbicy pod adres firmy sprzedającej , a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisana datę zakupu, pieczęć punktu sprzedaży.
4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt na własny koszt do punktu sprzedaży. Po wykonaniu naprawy produkt zostanie wysłany reklamującemu na koszt gwaranta.
5. Reklamujący powinien dostarczyć przyłbicę odpowiednio zabezpieczoną przed uszkodzeniem w czasie transportu.
6. Reklamujący odpowiada za ew. zaginięcie przyłbicy w czasie dostarczenia, gwarant natomiast zobowiązuje się dostarczyć naprawioną przyłbicę do reklamującego i odpowiada za jej ew. zaginięcie w czasie transportu.
7. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony, lub wymieniony przez gwaranta na taki sam, wolny od wad. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty, lub wyboru innego sprzętu o podobnych walorach i specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez gwaranta, bądź przez reklamującego, w zależności od kosztu wybranego przez reklamującego przedmiotu.
8. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
9. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:
  - Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
  - Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu.
  - Przechowywania i konserwacji przyłbicy oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
  - Obniżanie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowanie, pęknięcia szkieł, itp.
  - Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

.....  
pieczęć / podpis sprzedawcy

importer: [www.powerweld.pl](http://www.powerweld.pl)